DDNS の設定変更方法

メニューの場所 メニュー > ネットワーク > ダイナミック DNS

※設定にはインターネット環境が必要です。

1.0A	Mi		
-			
		✓ ダイナミックDNSを使用する	N N
		DDNS サーバー: dvr-ddns.com 🔽	
		ホスト名: 0E05CCC3.dvr-ddns.com 🕢	~
✡	システム	▼ ユーザー認証	
অ	デバイス		
	ディスブレー	パスワード: ********	
Saute D	録画	アップデート	
ı∰ı	ネットワーク		
₩\$	イベント		
	ログアウト		NU.
Ο	シャットダウン		1
E MENU			

## 操作手順

1.DVR のメニュー画面を操作し「ダイナミック DNS」の設定画面を表示させます。(上写真参照)

- 2. 画面中段付近にある「ユーザー認証」のチェックを外します。
- 3.「アップデート」を選択すると DDNS が更新され以下のような画面が表示されます。 (以後、一定間隔で自動更新されます。)



上記の手順を行っても解決しない場合は、お手数ですが弊社までお問い合わせいただけますよう お願い申し上げます。

## 問合せ先 株式会社東邦技研 営業部 03-5816-4678